

Obracení



Před obrácením klonků se děrované plechy pomocí rukojeti ve vozíku aretují. Pneumatické zařízení vozík zvedne a ukotví ho v této poloze. Podlahová deska se zase spustí dolů, takže je možné kynářský vozík bez problémů otočit o 180°. Kynářský vozík zůstane v této poloze tak dlouho, dokud nebudou odebrány všechny plechy. Obvyklou namáhavou práci "obracení ručně" převzal WendeMeister.

Odběr



Klonky teď leží na děrovaném plechu. Aretace se uvolní. Pracovník odebírá plechy a zasouvá je do připraveného pečeného vozíku. Odsazovací plata zůstávají v kynářském vozíku. Kynářský vozík vrátíme do původní polohy, vyvezeme ho z přístroje WendeMeister a dopravíme zase k pečivové lince. Zde je možné odsazovací plata vysušit a jsou k dispozici na nové osazení.