



Univerzální, ekonomické a snadno se čistí:

Plnicí zařízení Rondofiller



Jak se vaše pečivo stane výjimečným? Díky různorodým náplním.

Vaši zákazníci požadují rozmanitost a každý má rád něco jiného. Abyste je potěšili každý den, nabídněte jim velký výběr různého pečiva.

Rozdíl je v náplni: ať už sladká nebo slaná, krémová nebo s kousky – každý den používáte do pečiva různé náplně. Protože významně přispívají k jedinečné chuti vašeho pečiva.

Ruční plnění je extrémně drahé. Mnoho náplní je však obtížné mechanicky zpracovat a obvykle jsou zapotřebí různá plnicí zařízení. Rondofiller nabízí všechny možnosti se svými třemi různými systémy dávkování, a proto pravidelně dávkuje téměř všechny náplně - ať už tekuté nebo pevné, s vlákny nebo krémové, s kousky nebo bez nich. Toto řešení od RONDO je nejen jedinečné, ale také ekonomické a extrémně flexibilní při použití.

Dough-how & more flexibility. Protože záleží na chuti.

Rondofiller přesvědčí – v mnoha ohledech:

- univerzální
- vyměnitelné systémy dávkování (pístové, šnekové, vřetenové)
- flexibilní a přizpůsobivý
- uživatelsky přívětivý
- stabilní a bezpečná konstrukce
- rychlé a jednoduché čištění
- četné možnosti



univerzální
ekonomické
kompaktní
snadno se čistí

Čím je Rondofiller jedinečný? Svým všestranným využitím.

Rondofiller je univerzální a extrémně flexibilní při použití. Dávkuje jemně a pravidelně širokou škálu náplní:

- Náplně, hmoty a pasty z ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů, masa a sýrů
- Speciální náplně jako čokoládový krém, fazolová pasta, kysané zelí a houbová směs, maková náplň a mnoho dalších
- Tekuté až pevné náplně
- Náplně s kousky ovoce, zeleniny nebo jinými kousky. Kousky nejsou rozdrceny.
- Bodové, kontinuální nebo přerušované nanášení
- Přesné dávkování podle hmotnosti



Rondofiller v kompozitním provedení
Možnosti: uzavření trysky a zařízení
pro řezání drátem

Různé druhy nanášení

Rondofiller nanáší náplň v bodech, přerušovaně nebo kontinuálně v 1 až 6 řadách. Zpracuje až 130 kg náplně za hodinu.



Bodové nanášení



Přerušované nanášení



Kontinuální nanášení



Čištění násypky vodou

Jednoduché čištění – rychlá výměna náplně

Rondofiller se čistí rychle a snadno. Výměna náplně proto zabere jen krátkou dobu.

- Hladké plochy z nerez oceli
- Šnekové dopravníky, písty a čerpadla, které lze jednotlivě připojovat a odpojovat
- Snadná demontáž všech dílů určených k čištění bez nářadí
- Kryt (kromě ovládacího panelu) odpovídá třídě ochrany IP65, motory odpovídají třídě ochrany IP55.



Autonomní provedení

Lze ho použít kdekoli

Rondofiller je k dispozici ve dvou verzích. Jako autonomní stroj ho lze použít i společně s linkami jiných výrobců. Jako kompozitní verze se ovládá přímo přes dotykové ovládání linky na jemné pečivo nebo stroje na croissanty RONDO, kde si můžete uložit nastavení.

Pohodlná vzdálená údržba

Ve verzi se systémem Profinet-bus můžete Rondofiller integrovat do stávající vzdálené údržby vaší linky Starline nebo Cromaster.



Pojížené provedení

Uživatelsky přívětivý

Ovládací prvky mají snadno srozumitelné symboly, které usnadňují ovládání Rondofilleru.



Pojízdný vozík na násypku



Uzavírací klapka násypky

Ergonomický

Vaše zdraví je pro nás důležité. S volitelným mobilním stojanem na násypku můžete chránit svá záda při výměně náplně. Namísto zvedání těžkého zásobníku jej bez námahy nasunete na stojan a jednoduše odsunete stranou. Pro čistou přepravu lze násypku uzavřít klapkou.

Jak se stanete flexibilní? Pomocí univerzálního Rondofilleru.

Nízké investiční náklady – velká flexibilita

S univerzálním Rondofillerem snížíte své investiční náklady, protože nepotřebujete další plnicí zařízení. Rondofiller nabízí širokou škálu možností:

- Zásobník s nebo bez podávacích válců
- Tři různé systémy dávkování
- Různé, jednotlivě montovatelné výstupy
- Zařízení pro uzavírání trysek a řezání drátem



Podávací válec s lištami

Násypka a podávací válce

Aby se náplň pravidelně vypouštěla, musí z násypky proudit rovnoměrně do dopravníkového systému. Pro tuhé a nesamotekoucí náplně se používají podávací válečky s lištami nebo drážkami. Přestavbu provedete v několika krocích a bez náradí.

Dopravníkové systémy – optimální řešení pro každou náplň

V závislosti na typu náplně jsou správnou volbou šnekové dopravníky, písky nebo čerpadla Mohno. Do Rondofilleru můžete nainstalovat všechny tři dopravníkové systémy. Toto jedinečné řešení je cenově výhodné a patentované společností RONDO.



Šnekový dopravník



Písky



Mohno čerpadlo

Různé vývody

Pro každý typ náplně a dávkování jsou k dispozici vhodné výstupy:



Kolena pro standardní náplně



Uzavírací zařízení trysky pro viskózní náplně a zařízení pro řezání drátem pro vláknité náplně



Rozdělovač pro střídavý výtlač a další řady

Technické údaje

Rondofiller	ZFGUP6006 / ZFGUM6006 / ZFGUM6006T
Délka • bez uzavíracího zařízení trysky • s uzavíracím zařízením trysky	722 mm 1130mm
Výška	1620 mm
Šířka	1380 mm
Kapacita násypky • bez podávacích válců • s podávacími válci	70 l 56 l
Vývody	1 – 6 (lze použít jednotlivě)
Rozteč trysek	80 – 180 mm
Průměr trysek	možnost výběru 12, 15, 18, 22 nebo 26 mm
Výkon nepřetržitě	max. 130 kg za hodinu na vývod
Hmotnost na bod	5 - 60 g
Počet bodů za minutu při hmotnosti bodu • ca. 10 – 15 g • ca. 30 g • ca. 60 g	ca. 95 ca. 80 ca. 60
Výkon • podávací válce • šnekové dopravníky / čerpací systém Mohno	0.85 kVA / 0.5 kW 2.5 kVA / 1.5 kW
Napětí	3 x 200 – 480 V, 50/60 Hz
Řídící napětí	24 V DC
Provozní tlak	6 bar
Max. spotřeba vzduchu pístového systému	600 l / min při 6 bar
Max. spotřeba vzduchu uzavěr trysky	100 l / min při 6 bar
Opce	Šnekový dopravníkový systém Pneumatický pístový dopravníkový systém Systém čerpadla Mohno Podávací válce s drážkami nebo lamelami Dělená násypka Zařízení pro uzavírání trysky Zařízení pro řezání drátem Rozdělovač Systém Profinet-bus Mobilní stojan na násypku Různé vývody

Technické změny vyhrazeny. Je třeba dodržovat bezpečnostní a typově specifické pokyny v návodu k obsluze. Zákazové, informační a výstražné štítky na strojích je třeba dodržovat v souladu s návodem k obsluze.

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Schweiz
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Italien
Tel. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Deutschland
Tel. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / Frankreich
Tel. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tel. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moskau / Russland
Tel. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
Tel. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com

RONDO Inc.
Downsview, Ont. M3J 2N7 / Kanada
Tel. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office
Guangzhou 510623 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México
Regional Office
C.P. 15530 México, D.F. / Mexiko
Tel. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com



PEKASS s.r.o.
Hřbitovní 100, 312 00 Plzeň
Česká republika

Tel.: 377 235 972, Mob.: 731 614 703
Email: pekass@pekass.cz
www.pekass.cz